БУНКЕРНЫЕ ВЕСЫ
Паспорт ВБ-100

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бункерные весы предназначены для порционного взвешивания и учета сыпучих материалов.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Производительность 100т\ч

Дискретность отчета (dd) и цена поверочного деления (е),кг 0,5

Высота 1650мм

Длина 1440мм

Ширина 1440мм

Вес

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.
Бункер закрепляется на тензодатчиках, верхняя и нижняя заслонки приводятся в движении соответствующими электроприводами . Управление работой весов осуществляется весовым процессором.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Бункерные весы 1 шт
Паспорт 1шт

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МОНТАЖА,
5.1. Монтаж весов должны выполнять специалисты монтажных организаций.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Перед запуском к работе:
Проверить правильность заземления и подключения электрооборудования.
Обеспечить свободный доступ к весам.

7.УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

7.1. Запрещается допуск рабочих к работе без предварительного инструктажа по техники безопасности.
7.2. Категорически запрещается производить какой-либо ремонт, осмотр , регулировку без полной остановки .
7.3. электродвигатели заземлить .
7.4. Необходимо строго соблюдать «Правила безопасности» обслуживания э\у

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

а) необходимо проводить осмотр состояния тензометрических датчиков.
б)проводить очистку от пыли и просыпей материала наружных поверхностей бункера.

в) проводить осмотр состояния электрической проводки на предмет присутствия механических повреждений .

9. ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ.

От предприятия –изготовителя к потребителю может осуществляться любым видом транспорта.

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ,

Бункер может храниться в любом закрытом помещении.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ,

Предприятие дает гарантию на срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Бункер , заводской номер № _____
Соответствует техническим условиям

Дата выпуска _____

М.П. _____ лицо ответственное за приемку.

Содержание

1.Назначение
2. Техническая характеристика
3. Устройство и принцип работы.
4.Комплектность
5. Порядок работы установки монтажа
6. Подготовка к работе.
7.Указание мер безопасности.
8.Техническое обслуживание.
9.Транспортировка весов.
10Правила хранения
11Гарантии изготовителя
12 Свидетельство о приемке.