

## **12. Техническое обслуживание.**

Периодически проверяйте дозирующее устройство на отсутствие материала, грязи и пыли на тензодатчиках и весоизмерительной части. Недопустимо загрязнение материала между весоизмерительной частью и корпусом дозатора на гибкой вставке и т. п. С тензодатчиков следует удалять пыль и грязь сжатым воздухом во избежания повреждения защитной гофры. Все техническое обслуживание и ремонт должны выполняться квалифицированным персоналом и соответствующей безопасностью. Обратите внимание на то, что **пользователь ответственен за все изменения конструкции.**

## **13. Периодическая перекалибровка.**

Если дозатор должным образом установлен, то уход нуля и перекалибровка будут требовать мало внимания. Однако чтобы поддержать точность Вашего дозирующего устройства необходимо периодически производить перекалибровку. Частота перекалибровки сильно зависит от приложения, в котором используется дозатор и серьезность его эксплуатационного режима. Первоначально пока служащие не имеют должного опыта, возможны частые перекалибровки при появлении замечаний и отклонений.

## **14. Гарантии изготовителя (поставщика).**

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу прибора в течение 12 месяцев со дня введения в эксплуатацию и осуществляет безвозмездный ремонт, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их техническим условиям.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:

1. нарушениях правил хранения и эксплуатации терминала;
2. нарушениях правил ухода за терминалом;
3. отсутствии или нарушении пломбы завода-изготовителя.

**Внимание. Пользователь полностью ответственен за механическую поломку тензодатчика(ов).**

## **15. Свидетельство о приемке.**

Терминал весоизмерительный ТВ-006.

Заводской номер \_\_\_\_\_

соответствует техническим характеристикам

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК завода \_\_\_\_\_

М. П.

**Наш адрес:**

**346700 Ростовская область,**

**г. Аксай, ул. Чапаева, 175.**

**ООО «Уралвес-Дон»**

Тел. (86350) 5-56-12. <http://www.vesdوز.ru>

## **Терминал весоизмерительный типа “ТВ-006”**

### **для дозирующих устройств.**

## **Техническое описание и инструкция по эксплуатации**











